

德赢天下 服务领先 品质成就未来



转换阀总成故障判定及维修标准

序 号	故障现象	图示	故障原因	解决办法
1	不转换		1.保险丝烧断	更换保险丝
			2.驾驶室里转换开关 坏掉	更换转换开关
			3.线束接插件与转换 阀插件接触不良	处理接插件内部异物 或刮净接插件内氧化。 重新插拔接插件,保证 电信号接触良好
			4.转换阀内部燃油凝 固	阀体及油管浇热水,让 挂腊的燃油溶化
			5.转换阀内部被异物 卡住	拆阀取出异物及查找 异物来源,未装滤网的 需加装滤网、清理油箱
			6.转换阀自身故障	更换阀
2	主副油箱 同时用 油,回油 回错油箱	RANGER BIG. SANCE	1.主副油箱供,回油 管是否接错	调整油管对接位置,将 主副油箱供,回油管对 接正确。
			2.转换阀内部燃油凝 固	阀体及油管浇热水,让 挂腊的燃油溶化



德赢天下 服务领先 品质成就未来



转换阀总成故障判定及维修标准

			3.油道内有影响油道 密封的杂质。	拆开转换阀,取出异物。查找异物来源,未装滤网的需加装滤网、 清理油箱。
3	油量表指示错误		1.主副油量表信号线 接错	将油量表信号线连接 正确
			2.转换阀自身故障	更换阀
			3.接线端子接触不良	处理接插件内部异物 或刮净接插件内氧化。 重新插拔接插件,保证 电信号接触良好
4	漏油		1.阀体与阀上接头之 间松动	将松动的接头上紧,如 还漏油则需检查密封 圈,如果换密封圈有损 坏,则需更换密封圈后 上紧。
			2.油管接头与阀上接 头之间松动	检查油管接头及阀体 上接头有无划、破损, 没有破损时将两接头 上紧即可。